R-ENQA RCS - 사용자 Quick Guide

RCS 사용 준비

Login



- URL : https://doc.netimizer.com/rcs/login
- 계정생성: STI CS(010-2700-7285)에 문의하여 계정을 생성할 수 있습니다

그룹 관리

그룹 생성



- 기본생성되어있는그룹에는Level2 단계까지생성되어있으며, 단말등록을위해서는Level3 그룹이필요합니다.
- 메인화면우측상단의 ⚙ 아이콘을클릭하고, Group Management 화면으로진입합니다



1. Level 2를 누른 뒤 Add 버튼을 클릭하여Add Group Item 화면을 불러옵니다.
2. Title란에 그룹명을 입력한 뒤 Save버튼을 클릭하여생성합니다

단말 관리

단말 등록



1. **R-ENQA APP**-> **Menu** -> **Server Info** 순으로 접속하여 나타나는 왼쪽 창에서 그림과 같이 **IP/Port**를 설정한 뒤, CONNECT 하여 단말을 연동합니다. (Auto Connect기능을 ON/OFF하여 연동을 제어할 수 있습니다.)
   - Server IP : agent.spiretech.co.kr
   - Server Port : 19760
2. 메인화면우측상단의 ⚙아이콘을클릭한뒤 **Registration Management** 화면으로 진입합니다







1. Device Registration창에 진입하여 연동한 단말을 클릭한 뒤, 우측 상단의 Accept를 클릭합니다.
2. 각각의 항목에 단말에 대한 정보를 기입한뒤, 우측하단Accept를클릭하여 단말 등록을 완료합니다.
   - Name : 단말의 이름을 구분 할 수 있도록, 설정합니다.
   - Information : 단말의 기타 정보를 기입합니다.
   - Team : 팀 이름을 기입합니다.
   - Tool Type : NMP가 Default값으로 설정되어 있으나, 특수한 경우에 변경할 수 있습니다.
   - Operator Type : 단말의 측정 유형을 설정합니다. (EX: Inbuilding, Ship, Subway….)
   - Group : 단말이 속할 그룹을 선택합니다



- 그룹&단말등록을 마쳤다면 그림과 같이 단말리스트에 추가된것을 확인 할 수 있습니다.

RCS 기본 UI

Main UI



단말 목록



- Main 화면 좌측 단말리스트에는현재등록되어있는단말리스트를보여줍니다.
  1. 상단에는단말검색창이있으며, 전화번호또는단말이름을검색할수있습니다.
  2. 리스트에있는단말을우클릭하면, 아래기능들을사용할수있습니다.
     - Plan : 현재 설정되어 있는 플랜을 확인할수있으며, 추가또는편집할수 있습니다.
     - Schedule : 현재 적용되어 있는 스케쥴을 확인할 수있으며, 추가또는편집할수 있습니다. 단말리부팅등이있습니다.
     - Control : 단말을 컨트롤할 수 있으며, 기능에는 앱실행/종료, 비행기 모드 on/off,
     - Detail View : 현재 진행되고 있는 측정 관련 항목들을 실시간 또는기존에측정한 내역을확인할수있습니다.
     - Trace Log : 측정 및 단말 컨트롤 관련 상세내역을확인할수있습니다.
     - Edit : 단말의 각종 설정을 변경할수있습니다

지도



- Main 화면 중상단에 위치한 지도입니다. 단말리스트에서 선택한 단말의 위치를 표시합니다.
- 지도를 우클릭하여 Map setting 기능을 사용할 수 있습니다.

Source	V-World, Google map 등, 지도 유형을 선택할 수 있습니다.
Theme	지도의 테마설정을 할수있습니다.
Layer	지도에 표시되는 Building의 Layer설정을 할 수 있습니다.

도구 상자

단말 상태창

RCS 측정 설정

Plan

Schedule

기타 설정

Save & Load

Detail View

IQA Setting

User Management

Device Management

Revision #3
Created 9 April 2025 01:01:31 by Admin
Updated 18 April 2025 02:32:05 by Admin